

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

iWax Wachswärmer Rolle Single F-0



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, Gebäude
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technische Daten:

Leistung	40W
Spannung	220-240V, 50Hz
Abmessungen	7 x 4,5 x 18,5 cm

Verwendung:

1. Legen Sie das Wachs in den Ofen und setzen Sie den Deckel auf.
2. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
3. Wenn das Wachs geschmolzen ist, ziehen Sie den Stecker des Wachswärmers aus der Steckdose.
4. Achten Sie darauf, dass das Wachs nicht zu heiß ist, bevor Sie es auf Ihre Haut auftragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Reinigen Sie Ihre Haut vor dem Epilieren. Ihre Haut sollte trocken und sauber sein.
6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen entlang der Haarrichtung auf die Haut auf.
7. Kleben Sie dann das Epilierpapier auf die mit Wachs bedeckte Haut.
8. Reißen Sie das Epilierpapier mit einer entschlossenen Bewegung weg von der Haarrichtung ab.
9. Tragen Sie nach dem Epilieren ein Öl auf, um Reizungen und Rötungen zu lindern, Wachsreste zu entfernen und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
10. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel.
2. Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker des Geräts.
3. Das Gerät sollte nicht in Wasser eingeweicht werden.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Zum Entfernen von Wachsresten können Sie eine spezielle Flüssigkeit verwenden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es für einen anderen als den in dieser Anleitung angegebenen Zweck zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
2. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisiertes Servicezentrum:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.

- Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
- Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

- Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
- Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen oder zum Tode führen; bewahren Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte befolgen Sie gemäß Regeln für Entsorgung dieses Typs.

Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte, die vollständig verwertbare Bestandteile enthalten, sollten daher am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.