

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

iWax Walzen-Wachswärmer Mono 40W



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Technische Daten:

Leistung	40W
Spannung	220-240V, 50Hz
Abmessungen des Heizsockels	18 x 12,5 x 11,5 cm
Abmessung des Heizelements	18 x 7 x 4cm

Verwendung:

1. Geben Sie das Wachs in den Behälter und schließen Sie den Deckel.
2. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie den Sockel des Heizgerätes mit der Taste 0/I ein.
3. Die durchschnittliche Schmelzzeit des Wachses beträgt etwa 30 Minuten. Abhängig von der Art des Wachses.
4. Wenn das Wachs geschmolzen ist, schalten Sie den Heizsockel mit der Taste 0/I aus.
5. Achten Sie darauf, dass das Wachs nicht zu heiß ist, bevor Sie es auf die Haut auftragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen entlang der Haarrichtung auf die Haut auf.
7. Kleben Sie dann das Haarentfernungspapier auf.
8. Ziehen Sie das Haarentfernungspapier in die entgegengesetzte Richtung des Haarwachstums.
9. Entfernen Sie das restliche Wachs mit Öl oder Olivenöl.
10. Wenn die Behandlung beendet ist, schalten Sie den Heizsockel mit der Taste 0/I aus und ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.

Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Zum Entfernen von Wachsrückständen können Sie eine spezielle Flüssigkeit verwenden.



Das Set enthält:

1. Netzkabel
2. Ein/Aus-Schalter
3. Heizsockel
4. Wachswärmer

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisiertes Servicezentrum:
 - a) (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, (c) das Netzkabel ist beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen gemäß d e n Umweltvorschriften bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Befolgen Sie in Übereinstimmung mit Regeln für Entsorgung dieses Typs. Geräte, um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte, die vollständig verwertbare Bestandteile enthalten, sollten daher am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.